# **GEFRAN**

# 1200 / 1300

**TEMPERATURREGLER** 



# **BEDIENUNGSANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE**

Softwareversion 4.0x

Bestellkode 81801G / Ausgabe 08 - 07/2011 DEUTSCH

pag

C€

Verwendete Symbole	INHALTSVE pag 2 2		
Verwendete Symbole	2 2		
verwendete Symbole	2		Euplytianawaiaa daa Haizatram Alarma
1 VORBEMERKUNGEN			Funktionsweise des Heizstrom-Alarms
1 VORBEMERKUNGEN Allgemeine Beschreibung	2		(HB) HOLD Funktion
Regler in der Grundausführung			
Optionen	2		Alarme Hinweise zu den Regelungs parametern
Benutzeroberfläche	2		Manuelles Optimieren
Elektrische Anschlüsse	3		Funktion Multiset, Sollwertgradient
	<u>3</u>		Geräte Aktivierung/Deaktivierung
Einleitende Hinweise			mittels Software
2 INSTALLATION UND ANSCH			Selbsoptimierung
Spannungsversorgung	4		Hinweise zur Autooptimierung
Hinweise zur elektrischen Sich	erheit		Regelungsausgang
und zur elektromagnetischen			Regelung Heizen/Kühlen mit
Verträglichkeit	4		Relativverstärkung
Ratschläge für die richtige Inst	allation in		
Hinblick auf die elektromagnet	ische	5	TECHNISCHE DATEN
Verträglichkeit	5		
Spannungsversorgung des Ge		6	Wartung
Anschluss der Ein- und Ausgä			Reinigung des Reglers
Außen- und Ausschnittmaße	6		Reparatur
Installation mit Schalttafelmont	age 6		Kontrolle der Brücken
Sicherheitshinweise und Vorsc	hriften		Leitfaden zur Problemlösung
für den Schalttafeleinbau	6		
Nenn-Umgebungsbedingunger		7	BESTELLKODES UND ZUBEHÖR
Elektrische Anschlüsse	7		Bestellkode
Anschlussbeispiel mit Eingang	TC		
Elektrische Beheizung mit Hall	oleiterrelais		Zubehör
und Wasserkühlung mit Magne	etventil 9		Stromwandler
			PTC
3 FUNKTIONALITÄT	10		Schnittstellenkabel RS232 / TTL für
Benutzeroberfläche	10		GEFRAN Instrumentenkonfiguration
Allgemeine Anmerkungen zum	Betrieb 11		
Navigation der Menüs des Reg	glers 12		Anhang
4 KONFIGURATION/PARAMET	RIERUNG 13		
Konfiguration EASY	14		
Ausgedehnte programmierenk	onfiguration		
(Signale)	19_	_	Am Anfang jeden Kapitels findet sich

Am Anfang jeden Kapitels findet sich eine (urze Inhaltsangabe.

# Verwendete Symbole

Wichtige Informationen sind mit speziellen Symbolen gekennzeichnet.



Dieses Symbol kennzeichnet Inhaltsangaben der einzelnen Kapitel, allgemeinen Hinweise, Anmerkungen und weitere wichtige Informationen



Dieses Symbol kennzeichnet Verweise auf einzelne technische Dokumente, die auf der GEFRAN Homepage www.gefran.com zur Verfügung stehen:



Dieses Symbol kennzeichnet Vorschriften, die zur Vermeidung von Gefahren unbedingt zu beachten sind, sowie sonstige, für den sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts relevante Informationen.



Parameter werden mit grauen Hintergrund gekennzeichnet, wenn diese im "EASY" Konfigurationsmenü vorkommen. In der "EASY" Konfiguration können maximal 13 Parameter verändert werden, alle weiteren Parameter werden in den Menüs ausgeblendet.



Dieses Symbol warnt vor Gefahren durch elektrische Energie.



Parameter werden mit weißen Hintergrund gekennzeichnet, wenn diese im "erweiterten" Konfigurationsmenü vorkommen. In der "erweiterten" Konfiguration können alle Parameter verändert werden.



Dieses Symbol kennzeichnet Vorgehensweisen die sich in der Praxis vielfach bewährt haben.

## 1 · VORBEMERKUNGEN



Dieses Kapitel enthält Informationen und Hinweise allgemeiner Natur, die vor der Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme des Reglers gelesen werden sollten.

#### Allgemeine Beschreibung

Die digitalen Temperaturregler der Serien 1200 / 1300 wurden für die Temperaturregelung bei beliebigen Anwendungen konzipiert, die Beheizungs- und Kühlprozesse vorsehen. Sie sind eine einzigartige Kombination aus Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Anwendungsflexibilität. Insbesondere repräsentiert diese neue Temperaturreglerreihe von Gefran die ideale Lösung für alle Applikationen, in denen hohe Leistungen und ein unterbrechungsfreier Betrieb eine wichtige Rolle spielen. Dies gilt zum Beispiel für:

- Extrusionsanlagen
- Spritzgießpressen für Kunststoffe
- Thermoformmaschinen
- Pressen für die Gummiherstellung
- Abfüll- und Verpackungsmaschinen
- Lebensmittelverarbeitende Maschinen
- Kühlaggregate
- Klimazellen und Prüfstände
- Öfen
- Lackieranlagen
- usw.

Die Temperaturregler der Serien 1200/1300 basieren auf einer äußerst vielseitigen Hard- und Software-Plattform. Durch eine große Auswahl an Optionen lassen sich vielseitige Applikationen realisieren. Die maximale Konfiguration sieht folgendes vor:

- 4 Ausgänge
- 3 Eingänge (davon 2 Hilfseingänge)
- 1 Schnittstelle RS485.

### Regler in der Grundausführung

- 1 Universaleingang für Thermoelemente TC, RTD 2/3-Leiter, PTC, NTC und Normsignale mit Genauigkeit besser als 0,2% v. Ew.
- 2 Standardausgänge: ein Relaisausgang und ein weiterer Relais-/Logik- oder Triac-Ausgang (Option)
- Funktionen Heizen/Kühlen, Selbstoptimierung beim Anfahren, Selbstoptimierung am Sollwert, Autooptimierung, Softstart
- · Alarm bei Lastbruch, Sensorbruch oder Kurzschluss
- · TTL Schnittstelle für die Konfiguration über PC (Winstrum)

#### Optionen

- 3. Ausgang als Relais-, Logik-, stetiger oder Analogausgang
- 4. Ausgang als Relais- oder Logikausgang

- 2 digitale Hilfseingänge mit konfigurierbarer
   Funktion oder 1 digitaler Hilfseingang +
   Stromwandlereingang für die Laststromüberwachung
- Serielle Schnittstelle RS485, optoisoliert.

#### Benutzeroberfläche

Alle Bedieneinrichtungen sind auf der Gerätefront des Reglers zusammengefasst und durch eine Frontfolie aus Lexan geschützt, die Schutzart IP65 garantiert.

- 4 Tasten f
  ür die Konfiguration, die Auswahl und die manuelle Regelung
- 2 vierstellige Displays mit grünen Ziffern (Istwert und Sollwert)
- 4 rote LEDs für die Zustandsanzeige von ebenso vielen Relais-/Logikausgängen
- 3 LEDs mit programmierbarer Funktion für die Anzeige der Betriebsart des Reglers

#### Elektrische Anschlüsse

Alle Anschlussklemmen (Spannungsversorgung, Eingänge, Ausgänge, Optionen) befinden sich auf der Rückseite des Reglers.

Die "Technischen Daten" sind im Kapitel 5 beschrieben.

#### **Einleitende Hinweise**



Vor Installation und Inbetriebnahme der Regler sollten die folgenden Hinweise gelesen werden.

Dies erspart Zeit bei der Inbetriebnahme und vermeidet einige Probleme.

 Tragen Sie nach dem Auspacken des Reglers die technischen Daten des Typenschilds in die untenstehende Tabelle ein.
 Bei Inanspruchnahme des Gefran Kundendienst, müssen diese Daten angegeben werden.

SN:	 (Seriennummer)
CODE:	 (Fertigproduktcode) (Bestellkode) (Typ von Spannungsversorgung)
TYPE:	 (Bestellkode)
SUPPLY	(Typ von Spannungsversorgung)
VERS:	 (Software version)

- Stellen Sie sicher, dass der Regler unversehrt ist und beim Transport nicht beschädigt wurde.
   Kontrollieren Sie, die Vollständigkeit des Zubehörs:
  - 2 Befestigungsbügel
  - Berührungsschutz
  - Staubschutzdichtung

Siehe: Installation mit Schalttafelmontage Kapitel 2. Eventuelle Unstimmigkeiten, fehlende Teile oder Anzeichen für eine Beschädigung müssen unverzüglich dem GEFRAN-Händler angezeigt werden.

 Stellen Sie sicher, dass der Bestellkode der mit der Reglerkonfiguration übereinstimmt. Und der Regler für die entsprechende Applikation geeignet ist. Siehe hierzu Kapitel 7: "Bestellkodes und Zubehör".

- · Anz. und Typ der verfügbaren Eingänge/Ausgänge
- Erforderliche Optionen und Zubehöreinrichtungen
- Versorgungsspannung

Beispiel: 1200 - RT - RR - 00 - 0 - 1

Regler Modell 1200

Ausgang 1 - Relais; Ausgang 2 - Triac (1A) Ausgang 3 - Relais; Ausgang 4 - Relais

Kein Digitaleingang

Keine serielle Schnittstelle

Spannungsversorgung 100...240Vac/dc

- Vor dem Einbau der Regler in die Schalttafel, lesen Sie bitte im Kapitel 2 "Installation und Anschluss", den Abschnitt "Außen- und Ausschnittmaße".
- Soll die Konfiguration über PC geschehen, benötigen Sie ein Downloadkabel und die PC-Software Winstrum.

Für den Bestellkode siehe Kapitel 7 "Bestellkodes und Zubehör".



Für Anwender die die serielle Schnittstelle benutzen möchten, gibt es weiterführende Unterlagen auf der Homepage von Gefran unter www.gefran.com HYPERLINK Dies sind z.B. die Dokumente:

- Modbus Protokoll
- · Modbus Adressliste

Ebenfalls im Download-Bereich der Homepage www.gefran. com ist das Referenzhandbuch der Temperaturreglerr 1200/1300 im PDF-Format verfügbar, das die detaillierte Beschreibung aller Prozeduren und einstellbaren Parameter der Temperaturregler enthält.

Im Falle einer vermeintlichen Funktionsstörung befindet sich im Kapitel 6 "Wartung" ein Leitfaden zur Problemlösung. Zusätzlich finden Sie auf der Gefran Homepage www. gefran.com im Bereich F.A.Q. nützliche Hinweise zur Fehlersuche

#### 2 · INSTALLATION UND ANSCHLUSS



Dieses Kapitel enthält Informationen für den korrekten Einbau der Regler 1200/1300 in die Schalttafel der Maschine und für den richtigen Anschluss der Spannungsversorgung, der Einund Ausgänge sowie der Schnittstellen des Reglers.



Lesen Sie bitte vor der Installation die nach stehenden Sicherheitshinweise!
Werden diese Sicherheitshinweise nicht beachtet, kann es zu Problemen mit der elektrischen Sicherheit und der elektromagnetischen Verträglichkeit kommen. Die Missachtung der Sicherheitshinweise zieht außerdem das Erlöschen der Garantie nach sich

#### **Spannungsversorgung**

- Der Regler hat keinen Ein-Aus-Schalter: Der Benutzer muss einen, den einschlägigen Sicherheitsvorschriften entsprechenden (CE-Kennzeichnung) zweipoligen Trennschalter zum Unterbrechen der Spannungsversorgung vor dem Regler vorsehen. Der Schalter muss in der unmittelbaren Nähe des Reglers installiert werden und leicht vom Bediener zu erreichen sein. Ein einzelner Schalter darf mehrere Regler steuern.
- Wenn der Regler an elektrisch NICHT isolierte Einrichtungen (z.B. Thermoelemente) angeschlossen wird, muss die Erdverbindung mit einem eigenen Leiter realisiert werden, damit die Verbindung nicht direkt über das Maschinengestell hergestellt wird.

- Wenn der Regler in Anwendungen installiert wird, bei denen die Gefahr von Schäden an Personen, Maschinen oder Sachen besteht, ist seine Kopplung mit zusätzlichen Alarmeinrichtungen unabdingbar. Es empfiehlt sich, die Möglichkeit der Kontrolle der Alarmauslösung auch während des regelmäßigen Betriebs vorzusehen.
- Der Regler darf nicht in Umgebungen mit entzündlicher oder explosiver Atmosphäre installiert werden. Er darf an Geräte, die in einer solchen Atmosphäre arbeiten, ausschließlich über geeignete Schnittstellen angeschlossen werden, die den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.

Hinweise zur elektrischen Sicherheit und zur elektromagnetischen Verträglichkeit:

# **CE-KENNZEICHNUNG:**

Das Gerät erfüllt die Richtlinien der Europäischen Union 2004/108/EWG und 2006/95/EWG mit Bezung auf die einschlägigen Normen: EN 61000-6-2 (Störfestigkeit in industrieller Umgebung) EN 61000-6-3 (Störausstrahlung in Wohnumgebung) EN 61010-1 (Sicherheit).

Die Temperaturregler der Serien 1200/1300 sind für industriellen Einsatz konzipiert und werden in Schaltschränken oder in Schalttafeln von Maschinen oder Anlagen für Produktionsprozesse betrieben.

Zur Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden die strengsten allgemeinen Normen nach der nachstehenden Tabelle angewandt

# Die EMV-Konformität wurde mit folgenden Verbindungen geprüft.

Funktion	Kabeltyp	Länge
Anschlussleitung	1mm²	1m
Drähte Relaisausgang	1mm²	3,5m
Serielles Verbindungskabel	0,35mm²	3,5m
Anschlusskabel Stromwandler	1,5mm²	3,5m
Fühler Eingang Thermoelement	0,8mm² kompensiert	5m
Fühler Eingang Widerstandsthermometer "PT100"	1mm²	3m

Fmissic	one EMC				
Generic standards, emission standard for residential commercial and light industrial environments	EN 61000-6-3				
Emission enclosure	EN 61000-6-3	Gruppo1 Classe B			
Emission AC mains	EN 61000-6-3	Gruppo1 Classe B			
Radiated emission	EN 61326 CISPR 16-2	Classe B			
Störfesti	gkeit EMV				
Generic standards, immunity standard for industrial envi- ronments	EN 61000-6-2				
Immunity ESD	EN 61000-4-2	4 kV contact discharge level 2 8 kV air discharge level 3			
Immunity RF interference	EN 61000-4-3 /A1	10 V/m amplitude modulated 80 MHz-1 GHz 10 V/m amplitude modulated 1.4 GHz-2 GHz			
Immunity conducted disturbance	EN 61000-4-6	10 V/m amplitude modulated 0.15 MHz- 80 MHz (level 3)			
Immunity burst	EN 61000-4-4	2 kV power line (level 3) 2 kV I/O signal line (level 4)			
Immunity pulse	EN 61000-4-5	Power line-line 1 kV (level 2) Power line-earth 2 kV (level 3) Signal line-earth 1 kV (level 2)			
Immunity Magnetic fields	EN 61000-4-8	100 A/m (level 5)			
Voltage dips, short interruptions and voltage immunity tests	EN 61000-4-11	100%U, 70%U, 40%U,			
Sicherheit LVD					
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use	EN 61010-1				



Ratschläge für die richtige Installation 1 Hinblick auf die elektromagnetische erträglichkeit

# Spannungsversorgung des Geräts

- Für die Spannungsversorgung der elektronischen Instrumente in den Schalttafeln muss eine Trennvorrichtung mit Sicherung vorgesehen werden.
- Die Regler und die elektromechanischen Leistungsschaltgeräte wie Relais, Schütze, Magnetventile usw. müssen stets von separaten Leitungen gespeist werden.
- Wenn die Versorgungsleitung der elektronischen Instrumente durch das Schalten von Thyristorstellern oder Motoren stark gestört wird, empfiehlt es sich, einen Trenntransformator mit geerdetem Schirm nur für die Regler vorzusehen.
- Die Anlage muss geerdet sein:
  - Spannung zwischen Neutralleiter und Erde <1V;</li>
  - ohmscher Widerstand <6W.
- Bei stark schwankender Netzspannung kann ein Spannungsstabilisator installiert werden.
- Verwenden Sie In der Nähe von Hochfrequenzgeneratoren oder Bogenschweißanlagen geeignete Netzfilter.
- Die Netzspannungsleitungen dürfen nicht zusammen mit Signalleitungen verlegt werden.


#### Anschluss der Ein- und Ausgänge

- Die angeschlossenen externen Stromkreise müssen eine Schutzisolierung haben.
- Beim Anschließen der analogen Eingänge (TC,RTD) ist Folgendes zu beachten:
  - Die Eingangsleitungen getrennt von den Leitungen für die Spannungsversorgung, die Ausgänge und die Hauptstromverbindungen verlegen.
  - Verdrillte, abgeschirmte Kabel verwenden, deren Schirm nur an einem Ende geerdet ist.
- An Ausgangsleitungen, die unter Last geschaltet werden (Schütze, Magnetventile, Motoren, Gebläse usw.), ist ein RC-Glied (Widerstand und Kondensator in Reihe) parallel zur Last zu schalten um eventuelle Störaussendungen zu unterdrücken. (Hinweis: Alle Kondensatoren müssen der VDE-Standardklasse (Klasse x2) entsprechen und einer Spannung von mindestens 220VAC standhalten. Der maximale Verlustleistungsfähigkeit des Widerstandes muss mindestens 2W betragen).
- Bei induktiver Last muss eine Diode vom Typ 1N4007 parallel zur Last geschaltet werden.



Die Firma GEFRAN S.p.A. übernimmt in keinem Fall die Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf unbefugte Eingriffe, auf unsachgemäße oder den technischen Eigenschaften des Reglers gemessene Bedienung oder Anwendung oder auf rauch im Widerspruch zu den Vorschriften in der nden Bedienungsanweisung zurückzuführen sind.


#### Außen- und Ausschnittmaße




#### Installation mit Schalttafelmontage

Neben dem Regler und der vorliegenden Bedienungsanleitung enthält die Verpackung:

- · Befestigungsbügel für den Schalttafeleinbau (A)
- Schutzdichtung gegen Staub und Spritzwasser (B)



Der Regler wird wie in der Abbildung dargestellt in die Schalttafel einbauen.



# Sicherheitshinweise und Vorschriften für den Schalttafeleinbau



Vorschriften für die Installationskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, schutzisolation.

- nur für Niederspannungsversorgung:
   Die Stromversorgung muss mit einer Stromquelle der Klasse 2 oder einer Niederspannungsstromquelle mit begrenzter Energie erfolgen.
- Die Netzspannungsleitungen dürfen nicht zusammen mit den Ein- und Ausgangsleitungen des Reglers verlegt werden
- Die Regler getrennt vom Leistungsteil und den Relais anordnen
- Die Instrumente nicht in Schaltanlagen einbauen, in denen auch Hochleistungsfernschalter, Schütze, Relais, Thyristorsteller (insbesondere solche mit Phasenanschnitt), Motoren usw. installiert sind.
- Das Gerät nicht Staub, Feuchtigkeit, aggressiven Gasen und Wärmequellen aussetzen
- Darauf achten, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden. Die Betriebstemperatur muss in einem Bereich von 0 bis 50°C liege.
- maximale Umgebungstemperatur: 50°C
- Verbindungskabel aus Kupfer 60/75°C, Durchmesser 2x Nr. 22-14 AWG, verwenden.
- Kabelschuhe f
   ür Anzugsdrehmoment 0,5 Nm verwenden.

#### Nenn-Umgebungsbedingungen


	=
Höhenlage	Bis 2000m
Betriebs-/	050°C/-2070°C
Lagertemperatur	
Relative Feuchte,	2085%
nicht kondensierend	



Vor dem Anschluss des Reglers an die Stromversorgung sicherstellen, dass die Netzspannung der durch die letzte Nummer des Bestellkodes angegebenen Spannung entspricht.

Beispiel: 1200/1300 - xx - xx - xx - x - 1 = 100..240Vac/dc 1200/1300 - xx - xx - xx - x - 0 = 11..27Vac/dc

## Elektrische Anschlüsse






Für die elektrischen Anschlüsse sind immer geeignete Kabel zu verwenden, die den im Kapitel 5 - Technische Eigenschaften angegebenen Spannungs- und Stromwerten genügen.
Wenn der Regler über Faston-Klemmen verfügt, müssen diese isoliert und geschützt sein.

\*\*uber Schraubklemmen verfügt, müssen die Kabel mindestens paarweise gesichert werden.

# **Spannungsversorgung**




Standard: Option: 100...240Vac/dc  $\pm$ 10% , max 18VA 11...27Vac7dc  $\pm$ 10% , max 11VA

50/60 Hz

# Eingänge






Verfügbare Thermoelemente: J, K, R, S, T (B,E, N, L, U, G, D, C kundenspezifische Linearisierung möglich)


- Die Polarität beachten
- Für Leitungsverlängerungen eine für das Thermoelement geeignete Ausgleichsleitung verwenden

## Lineareingang für 3-Leiter-Transmitter Transmitterspeisung durch das Instrument




3rücke 2 nach 4 für 3/4..20mA Eingangssignal

# Lineareingang für 2-Leiter-Transmitter Transmitterspeisung durch das Instrument



Auf CPU Board Jumper S3 schliesen Jumper 2 öffnen (siehe Kap. 6 Wartung)

#### Linearer Eingang (I)




Eingang für lineares Gleichstromsignal

0/4..20mA, Ri =  $50\Omega$ 


# Eingänge

# **Linearer Eingang (V)**




Eingang für lineares Gleichspannungssignal 60 mV, 1V (Ri >  $1M\Omega$ ) 5V, 10V (Ri >  $10K\Omega$ )

### **Eingang PTC/NTC/Pt100/JPT100**



2-Leiter-Anschluss



3-Leiter-Anschluss

Auf CPU Board Jumper 2 schließen Jumper 3 öffnen (Werkseinstellung)


Drähte mit angemessenem Querschnitt verwenden (min.

1 mm<sup>2</sup>)

# Ausgänge Out1, Out 2

# Konfigurierbare Ausgänge für allgemeine Verwendung


### **Ausgang Out 1**



- Relais 5A 250Vac/30Vdc

NC nicht verfügbar, wenn Out2 Triac-Ausgang


#### **Ausgang Out 2**



- Relais 5A 250Vac/30Vdc

- Logik 24V (10V a 20mA)

#### **Ausgang Out 2**




Triac 20...240Vac, max. 1A ± 10%

# Ausgänge Out3, Out 4

# Konfigurierbare Ausgänge für allgemeine Verwendung

#### **Ausgang Out 3**




- Relais 5A 250Vac/30Vdc
- Logik 24V 10V bei 20mA
- Stetig 0...10V, 0/4...20mA
- Analog 0...10V, 0/4...20mA

Wahl des Ausgangssignals: S1 geschlossen = 0/2..10V S1 offen= 0/4..20mA




# **Ausgang Out 4**



- Relais 5A 250Vac/30Vdc
- Logik 24V (10V bei 20mA)


# Digitaleingänge / Stromwandler-Eingang Konfigurierbare Eingänge für allgemeine Verwendung

# Digitaleingänge IN1, IN2




Digitaleingang 24V 5mA (Jumper S1+S2 in Position P) oder von potentialfreiem Kontakt (Jumper S1+S2 in Position N)

Im Hrd Menü Parameter diG oder di2 = +16




# Stromwandlereingänge, IN1




- Stromwandlereingang TA 50mAac,  $10\Omega$  50/60Hz
- Digitaleingang 24V 5mA (Jumper S1+S2 in Position P) oder von potentialfreiem Kontakt (Jumper S1+S2 in Position N)


Im Hrd Menü Parameter diG oder di2 = +16



# Serielle Schnittstelle




Anschlussbeispiel mit Eingang TC Elektrische Beheizung mit Halbleiterrelais und Wasserkühlung mit Magnetventil



# 3 · FUNKTIONALITÄT

In diesem Kapitel werden die Funktionen und der Gebrauch der Displays, der Leuchtanzeigen und der Tasten erläutert, aus denen die Benutzeroberfläche der Regler 1200/1300 besteht. Die folgenden Informationen sind daher grundlegend für die korrekte Ausführung der Parametrierung und Konfiguration der Regler.

# Benutzeroberfläche




ID	Symbol	Funktion
0	1200	PV: Anzeige des Istwerts, der Menübezeichnung, der Parameterbezeichnung und der Fehlerkodes
2	1300	SV: Anzeige des Sollwerts, einen Parameterwert oder drei Bindestriche (), wenn in der PV Azeige eine Menübezeichnung anzeigt wird.
8	▲ AUF ▼ AB	Heraufsetzen/Herabsetzen der Parameterwerte bis zum Erreichen des Höchst- bzw. Mindestwerts. Durch ständiges Drücken beschleunigt man das Herauf-/Herabsetzen des angezeigten Werts.
	FUNKTION	Zum Umschalten zwischen den verschiedenen Menüs und Parametern des Reglers. Zum Bestätigen des aktuellen Parameterwerts (bzw. des mit den Tasten geänderten Parameterwerts) und zum Aufrufen des nächsten Parameters.
	MAN/AUTO	Taste mit konfigurierbarer Funktion: In der Standardkonfiguration schaltet sie die Betriebsart (HANDBETRIEB/AUTOMATIKBETRIEB) um.
		Nur aktiviert, wenn das Display
		(Zur Konfiguration siehe den Parameter كالك im Menü الله الله الله الله الله الله الله الل
	<b>F</b> + <b>O</b>	Zum Bestätigen des Werts des aktuellen Parameters (bzw. des mit den Tasten geänderten Parameterwerts) und zum Aufrufen des vorherigen Parameters.
4	OUT1 OUT2 OUT3 OUT4	Zustandsanzeigen der Ausgänge: OUT1 (AL1), OUT2 (Main), OUT3 (HB), OUT4
6	L1 L2 L3	Funktionsanzeigen: In der Standardkonfiguration melden sie den Betriebszustand des Reglers Zur Konfiguration siehe die Parameter Ld. I, Ld.Z, Ld.3 im Menü Hr.d L1 MAN/AUTO = OFF (automatische Regelung) ON (manuelle Regelung)
	<b>L</b> 0	L2 SOLLWERT1/2 = OFF (IN1= OFF Interner Sollwert 1) ON (IN1=ON Interner Sollwert 2)
		L3 SELBSTOPTIMIERUNG = ON (Selbstoptimierung aktiviert) OFF(Selbstoptimierung deaktiviert)

# **Ilgemeine Anmerkungen zum Betrieb**


### Einschaltung und Betrieb des Reglers

#### Eigendiagnose



- Unmittelbar nach dem Einschalten führt der Regler einen Selbsttest durch. Während des Tests blinken alle Segmente des Displays und die 7 Leuchtanzeigen.
- Durchläuft der Regler fehlerfrei den der Selbsttest, schaltet er in den normalen Betriebszustand (Ebene 1).
- Im Fehlerfall wird ein Fehlercode ausgegeben. Gleichzeitig kann der Fehler im Parameter Err des InF Menues angezeigt werden.

# Normaler Betrieb Ebene 1





PV Anzeige des Istwerts

SV Anzeige des Sollwerts bzw. im Handbetrieb die Stellgröße in % Ausgangsleistung.


- Durch kurzes Drücken von kann man auf dem Display PV nacheinander die signifikanten Werte anzeigen (und ggf. ändern), die den Betrieb des Reglers auf Ebene 1 bestimmen (Sollwert, Alarmschwellen, Regelausgang usw.)
- Hält man die Taste für 3 Sekunden gedrückt, erscheint das Menü Programmierung/Konfiguration. - Siehe Navigation im Reglermenue für weitere Einzelheiten.

Bei Auftreten von Fehlern während des Betriebs:






- PV Anzeige des Fehlerkodes.
- SV Zeigt weiterhin den Sollwert oder den Wert die Stellgröße an.
- Lo Istwert unterschreitet untere Skalengrenze (Parameter. Lo5 im Menü InP)



h I Istwert überschreitet obere Skalengrenze (Parameter #5 im Menü InP)



5br Fühlerbruch oder Eingangssignal über obere Skalengrenze




Leitungsunterbrechung bei PT100 oder PTC bzw. Eingangssignal unter untere Skalengrenze (z.B. falsch angeschlossenes Thermoelement).

Im Fehlerfall siehe Abschnitt: Leitfaden zur Problemlösung im Kapitel 6 "Wartung".



#### Navigation der Menüs des Reglers

Die Taste 🕞 gedrückt halten, um die Menüs nacheinander zu durchlaufen; wenn das gewünschte Menü angezeigt wird, die Taste lösen. Die Taste [] nochmals kurz drücken, um auf die Parameter des gewählten Menüs zuzugreifen. Hält man die Tasten 🕞 + 🔘 kehrt man unmittelbar wieder zur Ebene 1 zurück.



Parameter in der Hardwarekonfiguration können Menueparameter ein bzw. ausblenden. Nicht benötigte Parameter und Menüs werden AUSGEBLENDET.





Wenn die Tasten 🛆 🔻 , nicht 🕞 innerhalb von 15 s gedrückt werden, kehrt die Anzeige zur Ebene 1 zurück.

#### IFIGURATION/PARAMET



Dieses Kapitel enthält die Informationen für die Reglerkonfiguration in Abhängigkeit der Applikation.

Das optimale Regelverhalten der Applikationi ist weitgehend abhängig von der richtigen Konfiguration und Parametrierung der Regelparameter.

Die Flexibilität und die hohe Leistungsfähigkeit dieser Geräte wird durch einstellen zahlreicher Parameter erreicht.

Diese können entweder direkt mit den Tasten des Bedienfelds oder durch Übertragung einer Konfigurationsdatei voreingestellt werden.

Zur Parametrierung mittels PC benötigen Sie die PC-Software Winstrum und ein Downloadkabel.

#### Konfiguration EASY

Zur Vereinfachung der Konfiguration und Programmierung der Regler bei den gebräuchlichsten Temperaturregelungsanwendungen, die keine komplexe Regelung erfordern, ist eine vereinfachte Konfigurationsebene vorgesehen ("Easy"), die sich für die Grundausführung des Geräts mit nur zwei Ausgängen (Out1 - Out2) eignet).

Die Konfiguration EASY sieht im Wesentlichen drei Menüs vor:

CFG. Allgemeine Konfiguration des Reglers InP Funktionsmodus des Eingangs Out Funktionsmodus der Ausgänge

Es ist die Einstellung einer begrenzten Zahl von Parametern vorgesehen (maximal 13) sowie die Eingabe der Alarmschwelle AL.1 direkt auf Ebene 1.

#### **Erweiterte Konfiguration**

Mit den in den Menüs für die erweiterte Konfiguration / Parametrierung der Regler 1200/1300 verfügbaren Parametern ist die Konfiguration der Regler bis in die kleinsten Einzelheiten möglich, um jedem Anwendungserfordernis gerecht zu werden.



Die "erweiterte Konfiguration" erfordert vom Anwender sehr gute Kenntnisse der Temperaturregelung. Daher raten wir Ihnen diese Parameter nur zu ändern, wenn deren Auswirkungen im Klaren sind.



Der Anwender muss vor Inbetriebnahme des Reglers die Korrektheit der Parametersätze sicherstellen, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden.



Weitere Informationen finden Sie auf der GEFRAN Homepage www.gefran.com oder kontaktieren Sie den GEFRAN Kundendienst.

Zur Auswahl der "erweiterten Konfiguration" müssen Sie im Parameter PRO Schutzcode, 128 zum aktuellen Wert addieren.

- Siehe Navigation der Menüs des Reglers. Auf den folgenden Seiten werden die verschiedenen Menüs des Reglers nacheinander beschrieben. Für jeden Parameter werden seine Funktion, ggf. der Defaultwert und der Einstellbereich angegeben.

Beispiel: Parameter H.IT im Menü [FL



Integralzeit für Heizen [**0.0** ... **99.9**] min

(Vorgabelwert)

#### Zusätzliche Hinweise zur Konfiguration/Parametrierung

Beachten Sie bitte beim Parametrieren die nebenstehende Tabellen. Bei einigen Parametern müssen für bestimmte Funktionen Werte addiert werden!

#### Anwendungshinweise



Die detaillierten Erläuterungen bestimmter Funktionsmodi finden Sie im Kapitel Konfiguration / Programmierung

#### Passwort: PR5

Beim Durchlauf der Menüs (durch Drücken von 📄 ), erscheint nach dem Menü 0VT die Anzeige PAS. Der Zugriff auf die nachfolgenden Menüs ist nur möglich, wenn man den Parameter PAS auf 99 setzt. Drücken Sie hierzu die Tasten A

Nach Einstellung des Werts 99 die Taste gedrückt halten, um die nachfolgenden Menüs aufzurufen

#### Schutzkode: Pro

Der Parameter PRO erlaubt die Wahl der Konfiguration "Easy" und der "Erweiterten" Konfiguration; ferner können die Anzeige und die Funktion zum Ändern bestimmter Parameter aktiviert und deaktiviert werden. Für weitere Einzelheiten siehe die Beschreibung des Parameters PRO in den Flussdiagrammen für die Konfiguration.

#### Brücke S4 auf der CPU-Karte


Durch Entfernen der Brücke S4 auf der CPU-Karte des Reglers wird der Zugriff auf alle Menüs verhindert, wenn die Hardware-Konfiguration des Geräts die Änderung der voreingestellten Parameterwerte nicht erfordert.

Diese Brücke wird werkseitig eingesetzt oder entfernt; der Endbenutzer darf normalerweise keine Änderung vornehmen. Für weitere Informationen siehe das Kapitel 6 - Wartung.


# **Konfiguration/Programmierung Easy**

# Standardeinstellung für ein Instrument mit 2 Ausgängen: OUT1 = Alarm1 / OUT2 = Heizen

Bei der Konfiguration EASY erweist sich das am Ende von Kapitel 3 - Operativität dargestellte Navigationsdiagramm als beträchtlich vereinfacht, wie die nachstehende Abbildung zeigt.




Dieses Menü erlaubt die Konfiguration der Regelparameter in der Version Easy.



# inP Eingangskonfiguration 3. Menü bei Inbetriebnahme

# -Easy-



(\*) Nicht verfügbar für die Fühler TC, RTD, PTC und NTC.

... H 15

1000

Oberer Grenzwert für die Einstellung des

Sollwerts und der absoluten Alarme Lo.5

논역P Fühlertyp			Ohne	Mit
			Dezimalpunkt	Dezimalpunkt
			dP.5 = 0	dР.5 = 1
		Fühler:	TC	
	0	TC J °C	0/1000	0.0/999.9
	1	TC J °F	32/1832	32.0/999.9
	2	TC K °C	0/1300	0.0/999.9
	3	TC K °F	32/2372	32.0/999.9
	4	TC R °C	0/1750	0.0/999.9
	5	TC R °F	32/3182	32.0/999.9
	6	TC S °C	0/1750	0.0/999.9
	7	TC S °F	32/3182	32.0/999.9
	8	TC T °C	-200/400	-199.9/400.0
	9	TC T °F	-328/752	-199.9/752.0
	30	PT100 °C	-200/850	-199.9/850.0
	31	PT100 °F	-328/1562	-199.9/999.9
	32	JPT100 °C	-200/600	-199.9/600.0
	33	JPT100 °F	-328/1112	-199.9/999.9
	34	PTC °C	-55/120	-55.0/120.0
	35	PTC °F	-67/248	-67.0/248.0
	36	NTC °C	-10/70	-10.0/70.0
	37	NTC °F	14/158	14.0/158.0
	38	060 mV	-1999/9999	-199.9/999.9
_	40	1260 mV	-1999/9999	-199.9/999.9
_	42	020 mA	-1999/9999	-199.9/999.9
_	44	420 mA	-1999/9999	-199.9/999.9
	46	010 V	-1999/9999	-199.9/999.9
_	48	210 V	-1999/9999	-199.9/999.9
_	50	05 V	-1999/9999	-199.9/999.9
_	52	15 V	-1999/9999	-199.9/999.9
	54	01 V	-1999/9999	-199.9/999.9
	56	200 mV1 V	-1999/9999	-199.9/999.9
			<del>-</del>	

#### Kundenspezifische Linearisierung:


Die Meldung L0 wird ausgegeben, wenn der Wert der Variablen den Wert des Parameters LO.S oder den Kalibrationsuntergrenze unterschreitet.

Die Meldung #1 wird ausgegeben, wenn der Wert der Variablen den Wert des Parameters #5 oder die Kalibrationsobergrenze überschreitet..

Maximaler Linearitätsfehler für Thermoelemente (TC), Widerstandsthermometer (Pt100) und Thermistoren (PTC, NTC). Der Fehler wird als Abweichung vom Sollwert in % vom in Grad Celsius (°C) ausgedrückten Skalenendwert berechnet)

Fühlertyp	Sensor	Fehler
Thermoelemente	TC Typ J, K	< 0,2 % v. Ew.
	TC Typ S, R	mit Skala 01750 °C: < 0,2 % v. Ew.
		(t > 300 °C); für andere Skalen: $<$ 0,5 % v. Ew.
	ТС Тур Т	< 0,2 % v. Ew. (t > -150 °C)
Thermistoren	NTC	< 0,5 % v. Ew.
	JPT100 / PTC	< 0,2 % v. Ew.
Widerstands-	Pt100	mit Skala -200850 °C: Genauigkeit
thermometer		besser asl 0,2 % v. Ew.


Dieses Menü erlaubt die Konfiguration des Typs Alarm 1 und der Zykluszeit von Ausgang 2.



# Pro Schutzkode



Dieses Menü gestattet die Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige und Funktion zum Ändern bestimmter Parameter sowie den Zugriff auf die erweiterte Konfiguration.




Addiert man zum Tabellenwert die folgenden Zahlen, kann man eine Reihe von weiteren Zusatzfunktionen aktivieren:

+4: Sperren von InP, Dut +8: Sperren von EFG


+128: um alle Menüs und Parameter zu entsperren


Dieses Menü stellt verschiedene Informationen zum Zustand und zur Hardware-Konfiguration des Reglers bereit (Anzahl und Typ der Eingänge/Ausgänge, Software-Version usw.).



# **LF** Lonfiguration 4. Menü bei Inbetriebnahme


Dieses Menü gestattet die Konfiguration der verschiedenen Regelparameter.






# 5 E 🕝 Serielle Schnittstelle 5. Menü bei Inbetriebnahme

Dieses Menü dient zum Konfigurieren der verschiedenen Parameter für den seriellen Datenaustausch zwischen Regler und Überwachungseinrichtung.



# Eingangseinstellungen 3. Menü bei Inbetriebnahme

Dieses Menü dient zum Konfigurieren der Parameter für die Eingangssignale des Reglers.



ŁŸP	Eüblerten	Ohno Dozimalnunkt	Mit Dozimalnunkt	 	Fühlorten	Ohna Dazimalayınlı	Mit Dozimalnunkt
C 3F	Fühlertyp	Ohne Dezimalpunkt	Mit Dezimalpunkt	E YP	Fühlertyp	Ohne Dezimalpunkt	wiii Dezimaipunki
	Probe:	TC			Probe:	TC	
0	TC J °C	0/1000	0.0/999.9	42	020 mA	-1999/9999	-199.9/999.9
1	TC J °F	32/1832	32.0/999.9	43	020 mA	Linear custom	Linear custom
2	TC K °C	0/1300	0.0/999.9	44	420 mA	-1999/9999	-199.9/999.9
3	TC K °F	32/2372	32.0/999.9	45	420 mA	Linear custom	Linear custom
4	TC R °C	0/1750	0.0/999.9	46	010 V	-1999/9999	-199.9/999.9
5	TC R °F	32/3182	32.0/999.9	47	010 V	Linear custom	Linear custom
6	TC S °C	0/1750	0.0/999.9	48	210 V	-1999/9999	-199.9/999.9
7	TC S °F	32/3182	32.0/999.9	49	210 V	Linear custom	Linear custom
8	TC T °C	-200/400	-199.9/400.0	50	05 V	-1999/9999	-199.9/999.9
9	TC T °F	-328/752	-199.9/752.0	51	05 V	Linear custom	Linear custom
28	TC	CUSTOM	CUSTOM	52	15 V	-1999/9999	-199.9/999.9
29	TC	CUSTOM	CUSTOM	53	15 V	Linear custom	Linear custom
30	PT100 °C	-200/850	-199.9/850.0	54	01 V	-1999/9999	-199.9/999.9
31	PT100 °F	-328/1562	-199.9/999.9	55	01 V	Linear custom	Linear custom
32	JPT100 °C	-200/600	-199.9/600.0	56	200 mV1 V	-1999/9999	-199.9/999.9
33	JPT100 °F	-328/1112	-199.9/999.9	57	200 mV1 V	Linear custom	Linear custom
34	PTC °C	-55/120	-55.0/120.0	58	Pers 10V-20m/	-1999/9999	-199.9/999.9
35	PTC °F	-67/248	-67.0/248.0	59	Pers. 10V-20mA	Linear custom	Linear custom
36	NTC °C	-10/70	-10.0/70.0	60	Pers. 60 mV	-1999/9999	-199.9/999.9
37	NTC °F	14/158	14.0/158.0	61	Pers. 60 mV	Linear custom	Linear custom
38	060 mV	-1999/9999	-199.9/999.9	62	PT100 – JPT	CUSTOM	CUSTOM
39	060 mV	Linear custom	Linear custom	63	PTC	CUSTOM	CUSTOM
40	1260 mV	-1999/9999	-199.9/999.9	64	NTC	CUSTOM	CUSTOM
41	1260 mV	Linear custom	Linear custom		+	1	+

Kundenspezifische Linearisierung: Die Meldung L0 wird ausgegeben, wenn der Wert der Variablen den Wert des Parameters oder die Kalibrationsuntergrenze unterschreitet. Die Meldung KI wird ausgegeben, wenn der Wert der Variablen den Wert des Parameters K'.S oder die Kalibrationsobergrenze überschreitet

Maximaler Linearitätsfehler für Thermoelemente (TC), Widerstandsthermometer (Pt100) und Thermistoren (PTC, NTC). Der Fehler wird als Abweichung vom Sollwert in % vom in Grad Celsius (°C) ausgedrückten Skalenendwert berechnet

Fühlertyp	Fühler Fehler		
Thermoelemente	TC typ J, K	< 0,2 % v. Ew.	
	TC typ S, R	mit Skala 01750 °C: < 0,2 % v. Ew. (t > 300 °C); für andere Skalen: < 0,5 % v. Ew.	
	TC typ T	< 0,2 % v. Ew (t > -150 °C)	
	Bei Verwendung	g einer kundenspezifischen Linearisierung:	
	TC typ E, N, L	< 0,2 % v. Ew.; typ E Skala 100750 °C; typ N Skala 01300 °C; typ L Skala 0600 °C	
	TC typ B	mit Skala 441800 °C: < 0,5 % v. Ew. (t > 300 °C)	
	TC typ U	mit Skala -200400 °C: < 0,2 % v. Ew. (t > -100 C°)	
	TC typ G	< 0,2 % v. Ew. (t > 300 °C)	
	TC typ D	< 0,2 % v. Ew. (t > 200 °C	
	TC typ C	mit Skala 02300 °C: < 0,2 % v. Ew.	
Thermistoren	NTC	< 0,5 % v. Ew.	
	JPT100 / PTC	< 0,2 % v. Ew.	
Widestandshermometer	Pt100	mit Skala -200850 °C: Genauigkeit besser als 0.2 % v. Ew.	
FLE	Digitalfilter Hau	pteingang  Wenn auf "0" gesetzt, wird der Mittelwertfilter auf dem	

gelesenen Wert ausgeschaltet


 $0.5|_{s}$ 

0.1

Digitalfilter auf Anzeige des Eingangs


[0 ... 9.9] Skaleneinheiten

[0.0 ... 20.0] s



# նսե Ausgangseinstellungen 2. Menü bei Inbetriebnahme

Dieses Menü dient zum Konfigurieren der Parameter für die Ausgänge des Reglers.




von weiteren Zusatzfunktionen aktivieren:

- Ausgang OUT1 zugeordnet (nur für HbF = 0,1,2). +0:
- +4: Ausgang OUT2 zugeordnet (nur für HbF = 0,1,2).
- +8: Ausgang OUT3 zugeordnet (nur für HbF = 0,1,2).
- +12: Ausgang OUT4 zugeordnet (nur für HbF = 0,1,2).
- +16: inverser HB-Alarm.

Anmerkungen: Der HB-Alarm ist deaktiviert, wenn einem schnellen Ausgang zugeordnet (ausgenommen die Kodes 3 und 7)


- \*) Der untere Schwellenwert wird auf 12% des Stromwandler-Skalenendwerts eingestellt
- \*\*) Wie Typ 0 ohne Bezug auf Zykluszeit



# Pro Zugangssperre

Dieses Menü gestattet die Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige und/oder der Funktion zum Ändern bestimmter Parameter sowie den Zugriff auf die Konfiguration Easy.

(Der Zugriff auf diesen Parameter ist durch das Passwort geschützt.ion. siehe"Navigation der Menüs des Reglers")



Addiert man zum Tabellenwert die folgenden Zahlen, kann man eine Reihe von weiteren Zusatzfunktionen aktivieren:

+4: zum Sperren von InP, Dut

+8: zum Sperren von EFG, 5Er

+16: zum Sperren der Software Geräteabschaltung

+32: zum Sperren der Speicherung der manuellen Stellgradvorgabe


+64: zum Sperren der Änderung der manuellen Stellgradvorgabe

+128: zum Entsperren aller Parameter und Menüs

HINWES: @uP und InF Anzeige nur bei erweiterter Konfiguration

# Hrd Hardware-Konfiguration 1. Menü bei Inbetriebnahme


Dieses Menü dient zum Konfigurieren der Hardware-Parameter des Reglers. (Der Zugriff auf diesen Parameter ist durch das Passwort geschützt.ion. siehe"Navigation der Menüs des Reglers")



Addiert man zum Tabellenwert die folgenden Zahlen, kann man die Abtastrate (sample) des Differentialverhaltens wählen:

+0: Abtastung 1 s. +16: Abtastung 4 s. +32: Abtastung 8 s. +64: Abtastung 240 ms.


HINWEIS: Bei der EIN-AUS-Regelung ist der LBA-Alarm nicht aktiviert.



aktiviert wird


# L'n Linearisierung für Haupteingang

Dieses Menü gestattet die kundenspezifische Linearisierung des Haupteingangs.



## U.C.R Kalibration durch Benutzer

Dieses Menü gestattet die Ausführung der kundenspezifischen Kalibration.



- \*) Der Analogausgang mit 20mA ist mit einer Genauigkeit besser als 0,2% v. Ew. kalibriert.
  - Bei Umwandlung in Ausgang 10V Kalibration durchführen.
- \*\*) Die Genauigkeit ohne Kalibration ist besser als 1% v. Ew.; die Kalibration nur durchführen, wenn eine höhere Genauigkeit erforderlich ist

# **Anwendungshinweise**

#### Funktionsweise des Heizstrom-Alarms (HB)

Für den HB-Alarm ist die Verwendung des Stromwandlereingangs, in Verbindung mit einem Stromwandler (0...HS.2) erforderlich. Die Skalengrenzen werden unter den Parametern (AL.n) vorgegeben. Konfiguriert wird diese Funktion über den Parameter AL.Nr im Hrd Menü. Die Aktivierung dieser Funktion erfolgt über den Hb.F Parameter im Out Menü. Die Konfiguration der Stromalarmgrenze wird unter A.Hb Parameter vorgenommen.

Der HB-Alarm kann nur ausgelöst werden, wenn der Regelausgang länger als 0,4 Sekunden aktiv ist (der stetige Ausgang wird ausgeschaltet).

Der HB-Alarm wird ausgelöst wenn die eingestellte Alarmschwelle für eine unter Parameter Hb.t vereinbarte Zeit unter- oder überschritten wird.

Der HB-Alarm bietet eine Überwachung des Laststroms, selbst während des AUS Zustandes des Hauptausgangs (MAIN; Steuerrelais abgefallen, Logikpegel 0). Alarm wird ausgelöst wenn der gemessene Strom ca. 12,5% des Skalenmaximums bei nicht gesteuertem Ausgang für eine bestimmte Zeitspanne (Parameter HS.2 im In.P) übersteigt.

Die Rücksetzung des Alarms erfolgt automatisch, wenn die Bedingungen, die den Alarm ausgelöst haben, behoben sind. Wenn für den Parameter A.Hb=0 eingegeben wurde, werden beide Arten des HB-Alarms freigegeben. Die Laststromanzeige (Stromwert) wird über Parameter C.T. in Menü In.2 Ebene 1 angezeigt.

HINWEIS: Die EIN / AUS Zustände beziehen sich auf die eingegebene Zykluszeit.


Ein Heizstromalarm für Analogausgänge (Hb\_F = 3 oder 7) ist aktiv wenn der Heizstrom kleiner ist als die eingestellte Schwelle.

Die Alarmfunktion wird deaktiviert wenn der Stellgrad des Reglausgangs kleiner als 3% ist.

#### **HOLD Funktion**

Der Eingangswert und die Alarmzustände werden während der Dauer der Aktivierung des Digitaleingangs "eingefroren. Bei aktivem Eingang bewirkt die Zurücksetzung des Alarmspeichers das Abfallen aller erregten Relais und die Löschung des Speichers aller Alarme.


#### **Alarme**



Für AL1 = inverser absoluter Alarm (Unterschreitung) mit positiver Hysterese Hyst 1, AL1 t = 1

(\*) = O Aus, wenn während der Einschaltphase aktiviert.


Für AL2 = direkter absoluter Alarm (Überschreitung) mit negativer Hysterese Hyst 2, AL2 t = 0




Relativalarm

Für AL1 = relativer inverser Alarm mit negativer Hysterese Hyst 1, AL1 t = 5 Für AL1 = relativer direkter Alarm mit negativer Hysterese Hyst 1, AL1 t = 4

\* Minimum Hysterese = 2 Skaleneinheiten



Für AL1 = absoluter inverser symmetrischer Alarm mit Hysterese Hyst 1, AL1 t = 3 Für AL1 = absoluter direkter symmetrischer Alarm mit Hysterese Hyst 1, AL1 t = 2



Für AL1 = relativer inverser symmetrischer Alarm mit Hysterese Hyst 1, AL1 t = 7 Für AL1 = relativer direkter symmetrischer Alarm mit Hysterese Hyst 1, AL1 t = 6

# Hinweise zu den Regelungs parametern

Proportionale Regelung:

ist die Bezeichnung für den Wert, dessen Einfluss auf den Ausgang proportional zum Unterschied zwischen Soll- und Istwert ist. *Vorhaltereaeluna:* 

ist die Bezeichnung für den Wert, dessen Einfluss auf den Ausgang proportional zur Änderungsgeschwindigkeit des Istwertes ist. *Integrale Regelung:* 

ist die Bezeichnung für den Wert, dessen Einfluss auf den Ausgang proportional zum Integral der Sollwertdifferenz über die Zeit ist.


#### Einfluss der Proportionalen, Vorhalte- und Integralen Regelung auf die Regelung


- Eine Vergrößerung des Proportionalbandes verringert die Schwingungen, vergrößert aber den durch den I- und den D- Anteil zu korrigierende Regelabweichung.
- Eine Verkleinerung des Proportionalbandes verringert die Regelabweichung, verursacht aber Oszillieren, d.h. Schwankungen der geregelten Variablen (wenn der Wert des Proportionalbandes zu klein ist, tendiert das System zur Instabilität).
- Eine Erhöhung der Vorhaltezeit verringert die Regelabweichung und die Oszillationsneigung, jedoch nur bis zu einem kritischen Wert, bei dessen Überschreitung die Regelabweichung anwächst und längeres Oszillieren auftritt.
- Eine verstärke Integralregelung, die einer Verkürzung der Nachstellzeit entspricht, trägt dazu bei, die Regelabweichung zu beseitigen, wenn das System sich stabilisiert hat).

Wenn der Wert der Nachstellzeit zu groß ist (schwaches Integralverhalten), kann sich eine ständige Regelabweichung bilden. Wenn das der Fall ist, sollte das Proportionalband verkleinert und die Vorhalte- und Nachstellzeit zur Erzielung eines besseren Ergebnissen vergrößert werden.


#### **Manuelles Optimieren**

- A) Sollwert eingeben.
- B) Wert des Proportionalbandes auf 0,1% vereinbaren, die Zykluszeit auf 0 Stellen, die Regelung auf EIN/AUS Verhalten schalten.
- C) Strecke automatisch durch den Regler regeln. Dabei das Regelverhalten beobachten. Es wird eine Regelung ähnlich der Illustration stattfinden
- D) Die PID Parameter lassen sich auf folgende Weise bestimmen





GSP eingegeben wurde




- **E**) Regler auf Handbetrieb schalten und errechnete Parameter übertragen. Umschalten auf Regelbtrieb und Eingabe des von der Strecke benötigten Ausgangszyklus.
- **F**) Die Wirkung der Regelparameter, wenn möglich, an mehreren Sollwerten austesten. Wenn Oszillieren zu beobachten ist, muss das Proportionalband vergrößert werden. Ist die Ansprechzeit zu gering muss das Proportionalband reduziert werden.

# **Funktion Multiset, Sollwertgradient**

Die Multiset-Funktion wird bei hd.1 aktiviert. Die Funktion Sollwertgradient ist immer aktiviert. Die Wahl zwischen Sollwert 1 und Sollwert 2 kann über Taste auf Gerätefront den dedizierten digitalen Eingang SP1/SP2 erfolgen. Die Wahl zwischen Sollwert 1 und 2 kann mit LED signalisiert werden. SOLLWERTGRADIENT GSP: Wird ein Sollwertgradient \_0, eingegeben, dann wird beim Einschalten oder beim Übergang von Automatik auf Handbetrieb zunächst der Sollwert gleich dem Istwert gesetzt; anschließend wird der interne oder gewählte Sollwert SP1 in Abhängigkeit vom eingegebenen Sollwertgradienten angefahren

SOLLWERTGRADIENT GS2: Wird ein Sollwertgradient \_0, eingegeben, dann wird beim Einschalten oder beim Übergang von Automatik auf Handbetrieb zunächst der Sollwert gleich dem Istwert gesetzt; anschließend wird der interne oder gewählte Sollwert SP2 in Abhängigkeit vom eingegebenen Sollwertgradienten angefahren Bei jeder Sollwertänderung erfolgt die Anpassung mit einem Sollwertgradienten. Der Sollwertgradient ist beim Einschalten gesperrt, wenn die Selbstoptimierung aktiviert ist. Wird ein Sollwertgradient \_0, eingegeben, dann hat er auch für die nur im zugehörigen SP-Menü einstellbaren Änderungen des internen Sollwerts Wirkung. Der Sollwert wird mit der durch den Gradienten festgelegten Geschwindigkeit angefah-

Anwendung mit zwei Sollwerten (Rampe + Halten + Alarm Ende)



#### Geräte Aktivierung/Deaktivierung mittels Software

**Ausschalten:** Durch gleichzeitige Betätigung der "F" und "Ab" Taste, Betätigungsdauer länger als 5 Sekunden, kann das Instrument deaktiviert werden. Das Gerät versetzt sich selbst in den Zustand AUS, wobei die Netzversorgung aufrechterhalten wird. Während dieses Phase wird die untere Anzeige (SV) deaktiviert. Alle Ausgänge (Alarmausgänge sowie Regelausgänge) nehmen den Zustand AUS an (Logikausgänge auf 0 oder Relais abgefallen). Alle Gerätefunktionen bis auf die Istwerterfassung und Darstellung sowie der Einschaltfunktion sind deaktiviert.

**Einschalten:** Durch Betätigung der "F" Taste, Betätigungsdauer länger als 5 Sekunden. Das Gerät wechselt vom Zustand AUS in den Zustand EIN. Wenn während der Ausschaltphase die Stromversorgung unterbrochen wird, kehrt er bei Wiedereinschalten der Regler in den Zustand "AUS" zurück. Bei der Standardauslieferung ist die EIN / AUS Funktion freigegeben. Sie kann deaktiviert werden, indem der Parameter Pro wie folgt eingestellt wird: Pro = Prot + 16. Diese Funktion kann einem Digitaleingang zugeordnet werden.


#### Selbsoptimierung

Die Funktion optimiert nur die Regelparameter für Heizen oder Kühlen) und Dreipunktregelung (Heizen/Kühlen). Bei Regelstrecken mit Heizen/Kühlen ist es erforderlich jeweils eine Selbstoptimierung für Heizen und Kühlen durchzuführen. Die Selbstoptimierung dient zum Berechnen der optimalen Werte für die Regelparameter während der Anlaufphase des Prozesses. Die Regelstrecke muss sich auf den Wert des Null-Stellgrades befinden (bei Temperaturregelung Umgebungstemperatur). Im ersten Schritt der Optimierung gibt der Regler eine maximale Ausgangleistung ab, bis der Punkt (Solltemperatur - Starttemperatur) / 2 erreicht ist. Im zweiten Schritt wird der Stellgrad auf 0% gesetzt und dadurch eine Schwingung erzeugt. Durch Messung der Schwingungsamplitude und der Schwingungsfrequenz werden die PID-Parameter errechnet und speicherresident abgelegt. Wenn die Selbstoptimierung beendet ist, wird diese automatisch deaktiviert. Die Regelung fährt mit den neu errechneten Parameter ihren vorgegebenen Sollwert an.

# Aktivieren der Selbstoptimierung:

#### A. Aktivierung beim Einschalten

- 1. Den gewünschten Sollwert eingeben
- Zum Aktivieren der Selbstoptimierung den Parameter Stu auf den Wert 2 setzen (Menü CFG)
- 3. Das Instrument ausschalten
- 4. Sicherstellen, dass die Temperatur nahe der Umgebungstemperatur ist
- 5. Das Instrument wieder einschalten



#### B. Aktivierung über Tastenfeld

- 1. Sicherstellen, dass die Taste M/A für die Funktion Start/Stop Selbstoptimierung freigegeben ist (Code but = 6 menü Hrd)
- 2. Die Temperatur auf einen Wert nahe der Umgebungstemperatur bringen
- 3. Den gewünschten Sollwert eingeben
- 4. Die Taste M/A drücken, um die Selbstoptimierung zu aktivieren. (Achtung: bei erneuter Betätigung der Taste wird die Selbstoptimierung abgebrochen)

Der Vorgang läuft automatisch ab. Am Ende werden die neuen PID-Parameter gespeichert: Proportionalband, Integral- und Differentialzeiten für die aktive Wirkungsweise (Heizen oder Kühlen). Bei zweifacher Wirkungsweise (Heizen und Kühlen) werden die Parameter der entgegengesetzten Wirkungsweise berechnet, indem die anfängliche Beziehung zwischen den jeweiligen Parametern beibehalten wird (Beispiel: Cpb = Hpb \* K; wobei gilt: K = Cpb / Hpb zum Zeitpunkt der Aktivierung der Selbstoptimierung).

Nach Abschluss wird der Code Stu automatisch gelöscht.

#### Anmerkungen:

- Die Prozedur wird nicht aktiviert, wenn die Temperatur über dem Sollwert für Heizen bzw. unter dem Sollwert für Kühlen liegt. In diesem Fall wird der Code Stu nicht gelöscht.
- Es wird empfohlen, eine der konfigurierbaren LEDs für die Signalisierung des Zustands Selbstoptimierung einzurichten. Gibt man im Menü Hrd einen der Parameter Led1, Led2, Led3 = 4 oder 20 ein, leuchtet (oder blinkt) die zugehörige LED während der Selbstoptimierungsphase.

HINWEIS: Dieser Vorgang ist bei der Ein-Aus-Regelung nicht vorgesehen

#### Hinweise zur Autooptimierung

Wenn diese Funktion aktiv ist, kann keine manuelle Änderung der PID Parameter vorgenommen werden. Sie kann auf zwei verschiedene Weise erfolgen: permanent (kontinuierlich) oder einmalig (one shot).


- Die permanente Autooptimierung wird mit dem Parameter Stu aktiviert (Werte 1,3,5); Die Funktion kann entweder ständig oder nur einmalig die Regelparameter anpassen. Bei der ständigen Optimierung erfolgt die Anpassung der Parameter am Sollwert. Die Systemschwingungen werden untersucht, und dadurch die PID Parameter angepasst. Es werden keine Parameter errechnet wenn die Amplitude der Systemschwingung geringer als ist 1% vom eingestellten Proportionalband. Die Funktion wird unterbrochen, wenn der Sollwert geändert wird.. Die berechneten PID Parameter werden nicht gespeichert, im Fall der Umschaltung auf den Handbetrieb und bei Deaktivierung des Konfigurationskodes; wenn das Gerät ausgeschaltet wird, kehrt es zu den vor dem Einschalten der automatischen Regelanpassung geltenden Werten zurück. Die einmalige automatische Regelangpassung erzeugt selbständig eine Schwingung am Sollwert.
  - Die berechneten Parameter werden bei Unterbrechung der Prozedur gespeichert, wenn die Funktion über einen Digitaleingang oder über die Taste A/M (Start / Stop) aktiviert wird.
- \* Die einmalige Autooptimierung kann manuell oder automatisch aktiviert werden. Sie wird mit dem Parameter Stu aktiviert (wie man der entsprechenden Tabelle entnehmen kann, hängen die einzustellenden Werte von der Aktivierung der Selbstoptimierung oder des Softstarts ab).
  - Sie dient zur Berechnung der PID Parameter, wenn sich das System in der Nähe des Sollwerts befindet; sie bewirkt eine Änderung am Regelausgang von maximal 100% der aktuellen Ausgangsleistung, die durch h.PH h.PL (Heizen) bzw. c.PH c.PL (Kühlen) begrenzt wird, und bewertet die Wirkungen im zeitgesteuerten Nachlauf. Die berechneten Parameter werden gespeichert.

Manuelle Aktivierung (Kode Stu = 8,10,12) durch direkte Eingabe des Parameters, über Digitaleingang oder Taste.

Automatische Aktivierung (Kode Stu = 24, 26, 28 mit Fehlerband 0,5%), wenn die Regelabweichung das festgelegte Band verlässt (programmierbar auf 0,5%, 1%, 2%, 4% des Skalenendwerts).


HINWEIS: Beim Einschalten oder nach dem Ändern des Sollwerts ist die automatische Aktivierung für eine Zeitdauer gesperrt, die dem 5-fachen der Integralzeit entspricht (jedoch mindestens 5 Minuten). Die gleiche Zeit muss nach Ausführung der einmaligen Autooptimierung verstreichen

### Regelungsausgang



Proportionaler Regelausgang mit getrennten Proportionalbänder für Heizen und Kühlen

PV = Istwert SP = Sollwert für Heizen SP+cSP = Sollwert für Kühlen



Proportionaler Regelausgang mit überlappenden Proportionalbänder für Heizen und Kühlen

h\_Pb = Proportionalband für Heizen c Pb = Proportionalband für Kühlen

## Regelung Heizen/Kühlen mit Relativverstärkung

Bei dieser Art von Regelung (Aktivierung mit Parameter Ctr = 14) muss das Kühlmedium spezifiziert werden. Die PID-Parameter für das Kühlen leiten sich aus den PID-Parametern für das Heizen ab. Je nach Kühlmedium werden diese ins Verhältnis gesetzt

(z.B.: C.ME = 1 (Öl), H\_Pb = 10, H\_dt = 1, H\_lt = 4 impliziert: C\_Pb = 12,5, C\_dt = 1, C\_lt = 4)

Es wird empfohlen, bei der Eingabe der Zykluszeiten für die Ausgänge folgende Werte zu verwenden: Luft T Zyklus Kühlen = 10 s.

Öl T Zvklus Kühlen = 4 s.

Wasser T Zyklus Kühlen = 2 s.

HINWEIS: Bei dieser Betriebsart können die Parameter für das Kühlen nicht geändert werden.

#### 5 • TECHNISCHE DATEN



Dieses Kapitel enthält die Liste der technischen Kenndaten der Regler 1200/1300.

Display	2x4-stellig, grün, Ziffernhöhe 10 und 7mm
Tasten	4 mechanische Tasten (Man/Automatik, AUF, AB, F)
Genauigkeit	0,2% v.Ew. ±1 Skaleneinheit bei einer Umgebungstemperatur von 25°C
Temperaturdrift	0,005% v. Ew, / °C
Haupteingang (einstellbarer Digitalfilter)	Eingang für TC, RTD, PTC, NTC 60mV,1V Ri≥1MΩ;
Tradploingarig (emoteribaror Bigitalinter)	5V,10V Ri≥10KΩ; 20mA Ri=50Ω
	Abtastrate120 ms.
Typ TC (Thermoelemente) (ITS90)	J, K, R, S, T (IEC 584-1, CEI EN 60584-1,60584-2)
Typ To (Thermodelmente) (Troop)	kundenspezifische Linearisierung möglich
Kompensationsfehler	0,1° / °C
Typ RTD (Widerstandsthermometer) (ITS90)	Pt100 (DIN 43760), JPT100
Max. Leitungswiderstand für RTD	20Ω
Typ PTC / Typ NTC	990Ω, 25°C / 1KΩ, 25°C
Sicherheit	Kurzschluss- und Fühlerbrucherkennung, LBA-Alarm, HB-Alarm
°C / °F Umschaltung	über Tastenfeld konfigurierbar
	-19999999, Dezimalpunkt einstellbar
Lineare Skalengrenzen	
Regelungsfunktionen	Pid, Autooptimierung, Ein-Aus
pb - dt - it	0,0999,9 % - 0,0099,99 min - 0,0099,99 min
Wirkungsweise	Heizen / Kühlen
Regelausgänge	ON/OFF, stetig
Obere Stellgradbegrenzung Heizen/Kühlen	0,0100,0 %
Zykluszeit	0200 s
Typ Regelausgang	Relais, Logik, stetig (010V / 420mA)
Softstart	0,0500,0 min
Stellgradbegrenzung bei Fehlfunktion des Fühlers	
Ausschalt-Funktion	Die Istwert-Anzeige bleibt eingeschaltet, kann jedoch ausgeschaltet werder
Konfigurierbare Alarme	Bis zu 3 Alarm-Funktionen, die konfiguriert und einem Ausgang
	zugeordnet werden können; Typ: Höchstwert, Mindestwert,
	symmetrische Werte, Absolut-/Relativwerte, Plausibilitätsalarm,
	Heizstromalarm
Alarmsonderfunktionen	Deaktivierung in der Einschaltphase, Alarmspeicher, Rücksetzen
	über Tastatur und/oder Kontakt
Relaiskontakttyp	Schließer (Öffner), 5A, 250V/30Vdc cosφ=1
Logikausgang für Halbleiterrelais	24V ±10% (10V min bei 20mA)
Triac-Ausgang	20240Vac ±10%, 1A max, für induktive und ohmsche Lasten It =128A
Transmitterspeisung	24Vdc, max. 30mA, Kurzschlussschutz
Analoge Signalrückübertragung	10V/20mA RLast max 500Ω Auflösung 12 Bit
Digitaleingänge	Ri = $4,7$ K $\Omega$ (24V, 5mA) oder von potentialfreiem Kontakt.
Serielle Schnittstelle (Option)	RS485, Isoliert
Baudrate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Protokoll	Gefran CENCAL / MODBUS
Option Stromwandlereingang	T.A. 50mAac, 50/60Hz, Ri = 10Ω
Spannungsversorgung	(standard) 100240Vac/dc ±10% max 18VA
(Weitbereichsschaltnetzteil)	(optional) 1127Vac/dc ±10% max 11VA
	50/60Hz.
Schutzart der Bedienfront	IP65
Betriebs-/Lagertemperatur	050°C / -2070°C
Relative Feuchte	2085% Ur nicht kondensierend
Betriebsumgebungsbedingungen	Gebrauch in geschlossenen Räumen, Höhenlage bis 2000m
Einbau	Schalttafeleinbau, von vorn herausnehmbar
Installationsvorschriften Installationskategorie II, Verschmutzungsgrad 2,	
	Schutzisoliert
	160 g in Komplettausführung



Dieses Kapitel enthält die zur Wartung der Regler 1200/1300 erforderlichen Informationen und Hinweise sowie einen Leitfaden zur Problemlösung, den Sie zu Rate ziehen sollten, bevor Sie sich wegen einer Fehlfunktion des Geräts an den Kundendienst von Gefran wenden.

Wenn die Regler nach den Anweisungen und Empfehlungen in den Kapiteln 2 und 4 der vorliegenden Bedienungsanleitung installiert und richtig konfiguriert werden, arbeiten sie ordnungsgemäß, ohne dass - abgesehen von der normalen Reinigung der Bedienfront und ggf. den internen Komponenten - besondere Wartungseingriffe erforderlich sind.



Für den Zugriff auf die internen Komponenten (z.B. für die Reinigung oder für die Kontrolle der Brücken) muss man lediglich die Befestigungsschraube auf der Unterseite der Bedienfront herausschrauben und das Gerät herausziehen. Ein abklemmen der Kabel ist nicht notwendig.

In jedem Fall vor diesem Vorgang sicherstellen, dass die Spannungsversorgung am Gerät unterbrochen ist. Es wird daran erinnert, dass der Regler nicht über einen Ein-Aus-Schalter verfügt.

#### Reinigung des Reglers



Zum Reinigen der Bedienfront und des Gehäuses ausschließlich ein mit Wasser oder Alkohol befeuchtetes Tuch verwenden.

Keine Lösemittel auf Kohlenwasserstoffbasis (Trichlorethylen, Benzin usw.) verwenden. Zum Entfernen des Staubs auf den Leiterplatten keine Druckluft, sondern notfalls einen sauberen Pinsel mit weichen Borsten verwenden.

#### Leitfaden zur Problemlösung



Reparatur


Reparaturen dürfen nur von Gefran autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Werden Reparaturen oder Änderungen an der Hardware von unbefugten Personen vorgenommen, verfällt die Garantie mit sofortiger Wirkung.

#### Kontrolle der Brücken

Auf der Bestückungsseite der CPU-Karte befinden sich zwei Brücken. S2 (PT100), S3 (+VT).

Der Gebrauch dieser Brücken ist ausschließlich dem Technischen Kundendiensts von Gefran vorbehalten. Auf der Lötseite der CPU-Karte befindet die Lötrücke S4, Bei gesetzter Brücke sind die Konfigurationsmenüs freigegeben.





Der Der Regler ist empfindlich gegen elektrosta tischer Spannung. Die Handhabung der Platinen muß mit entsprechender Vorsicht erfolgen, um dauerhafte Schäden an den Komponenten zu ver meiden

Symptom	Ursache und Abhilfe
Das Display und die LEDs des	Der Regler wird nicht richtig mit Strom versorgt. Kontrollieren, ob an den Klemmen 10-11 die
Reglers schalten sich nicht ein	Versorgungsspannung anliegt. Sicherstellen, dass die Versorgungsspannung den Angaben
	des Bestellkodes entspricht: $1200/1300 - xx - xx - xx - x - 1 = 100240$ Vac/dc
	1200/1300 - xx - xx - xx - x - 0 = 1127Vac/dc
Die auf dem Display	Möglicherweise ist ein Segment (oder mehrere) des Displays defekt. Den Regler aus- und wie-
angezeigten Zeichen sind	der einschalten, um zu prüfen, ob alle Segmente funktionieren. Bei der Einschaltung wird ein
unvollständig oder unleserlichi	Eigendiagnose-Test ausgeführt, bei dem alle Segmente blinken (Anzeige des Werts 8888).
	Wenn eines oder mehrere Segmente nicht blinken, wenden Sie sich bitte an Ihren Gefran-Händler.
Wenn man die Taste	Kontrollieren Sie bitte daß Lötbrücke S4 geschlossen ist.
gedrückt hält, erscheint keines	
der Konfigurationsmenüs	
Wenn man die Taste	Der Zugriff auf einige Menüs und/oder Parameter ist durch ein Passwort (PR5) und einen
gedrückt hält, erscheinen	Schutzkode (Pra) geschützt, die die erweiterte Konfiguration sperren und nur nur die EASY-
nicht alle Parameter oder	Konfiguration zulassen.
Konfigurationsmenüs	Für die Eingabe des Passworts und des Schutzkodes siehe Kapitel 4 "Konfiguration/
	Programmierung".
Das PV Display zeigt anstel-	In den ersten vier Fällen wurde ein Fehler beim Eingangsignal festgestellt (für Einzelheiten
le des Istwerts eine der	siehe Kapitel 3 - Operativität).
folgenden Meldungen an:	Im letzten Fall hat der Eingangsfühler einen Kurzschluss. In diesem Fall zeigt das Display PV
Lo - XI - Sbr - Er	die Umgebungstemperatur anstelle des Istwerts an.
Niedriger Wert (z.B. 22)	


#### 7. BESTELLKODES UND ZUBEHÖR



Dieses Kapitel enthält Bestellinformationen und weiteres Zubehör.

Wie schon in den "Einleitenden Hinweisen" erwähnt, läßt sich anhand des Bestellkodes die Hardware-Konfiguration ermitteln. Daher müssen Sie den Bestellkode stets angegeben, wenn Sie sich wegen eines Problems an den Gefran Kundendienst wenden.

## Bestellkode - Temperaturregler 1200/1300







Für Informationen zur Lieferbarkeit des Gerätetyps bitte Gefran kontaktieren.

#### Zubehör

Beschreibung	Bestellkode	Bemerkungen
Stromwandler	COD. 330200	IN = 25Aac OUT = 50mAac
	COD. 330201	IN = 50Aac OUT = 50mAac
Fühler PTC	PTC 7 x 25 5 m	
Kabel RS232/TTL für	COD. F000001	Schnittstellenkabel +
die Konfiguration der Gefran		CD Winstrum
Instrumente		








Die Stromwandler werden für Strommessung, im Bereich 25 bis 600A, 50 bis 60Hz, einaesetzt.

CODE	lp / ls	Ø Draht Sekundärwicklung		AUSGÄNGE	Ru	Vu	GENAUIGKEIT	
TA/152 025	25 / 0.05A	0.16 mm	n <sub>1-2</sub> = 500	1 - 2	40 Ω	2 Vac	2.0 %	
TA/152 050	50 / 0.05A	0.18 mm	n1-2 = 1000	1 - 2	80 Ω	4 Vac	1.0 %	

COD. 330200	IN = 25Aac OUT = 50mAac
COD. 330201	IN = 50Aac OUT = 50mAac

#### PTC



#### TECHNISCHE DATEN

Umgebungssonde Sondenmodell: Kunststoff (Ø 7 x 25mm) Kappenmaterial:

-20...80°C Temperaturbereich:

R  $25^{\circ}$ C = 1K $\Omega$  ±1% (KTY 81-110) PTC

Reaktionszeit: 20sec (in stiller Luft)

100M $\Omega$ , 500Vd.c. zwischen Kappe und Klemmen unipolares PVC - Kabel (12/0,18) Isolierung:

Kabelmaterial:

Kabellänge:

# Schnittstellenkabel für GEFRAN Instrumentenkonfiguration




Konfigurationskit für TTL - oder serieller RS 485 Schnittstelle (Option), zur Parametrierung mittels PC mit einer USB Schnittstelle. Windows Betriebssystem erforderlich!

- Einfache und schnelle Konfiguration
- Funktionen zum Kopieren/Einfügen, zum Sichern von Rezepturen und für Trends.
- · Online-Trend und Ereignisspeicherung

Der Satz umfasst:

- Verbindungskabel PC USB ... port TTL
- Kabel für Verbindung PC USB ... RS485 Schnittstelle
- Schnittstellenkonverter
- Installations-CD SW GF Express

	• BESTELLNUMMER
GF_eXK-2-0-0	cod F049095



#### ANHANG



Der Anhang enthält die Liste aller Kürzel der Parameter, die in den verschiedenen Konfigurations- und Parametrierungsmenüs erscheinen, sowie ihre Bedeutung und Standardwerte.

In die Spalte CONF kann der Benutzer die gegenüber der Standardkonfiguration geänderten anwendungsspezifischen Werte eintragen.

Bestellkode	Default	CONF	Acronym	Beschreibung
Ebene 1		,	. 10. 01. <b>j</b> 111	1
-5P	400		Interner Sollwert	Einstellung des internen Sollwerts
5P. I	100		Sollwert 1	Einstellung des Sollwerts 1
5P.2	200		Sollwert 2	Einstellung des Sollwerts 2
In2	0.0		Input 2	Wert des Stromwandlereingangs (Eingang TA)
AL. I	500		ALarm 1	Einstellung von Alarmgrenzwert 1 (Skaleneinheiten)
RL2	600		ALarm 2	Einstellung von Alarmgrenzwert 2 (Skaleneinheiten)
AL.3	700		ALarm 3	Einstellung von Alarmgrenzwert 3 (Skaleneinheiten)
RHb	10.0		Alarm HB	Einstellung des HB-Alarmgrenzwerts (Eingang Amp.)
0u.P	100.0		OutPut	Wert der Regelausgänge (+HEIZEN/-KÜHLEN)
Menü loF	100.0	<u> </u>	OulFul	Welt der negelausgalige (+nElZEN/-KOHLEN)
UPa	2.01		UPdate	Kennung der Softwareversion
Cod	1		Code	Kennung des Gerätekodes
Err	0		Error	Bei Selbstdiagnose erfasster Fehlerkode
Ена	1100		Conf Hardware 1	Hardware-Konfiguration Ausgänge
EH2	0		Conf Hardware 2	Hardware-Konfiguration Eingänge
Menü [FG	U		Com Haidware 2	Hardware-Normguration Emgange
5.Eu	0		Self Tuning	Aktivierung Selbstoptimierung, Autooptimierung, Softstart
hPb	1.0		Heating	Proportionalband Heizen oder Hysterese
'''	1.0		Proportional band	Troportionalband Heizen oder Hysterese
h. IL	4.00		Heating. Integral	Integralzeit für Heizen time
hdt	1.00		Heating derivative	Differentialzeit für Heizen time
1.0C 1.P.H	100.0			
-			Heating Power	Obere Stellgradbegrenzung für Heizen High
	0.0		Heating Power	Untere Stellgradbegrenzung für Heizen Low
c.//E	0		Cooling MEdium	Kühlmedium
c.5P	0.0		Cooling SetPoint	Sollwert für Kühlen
с.РЪ	1.0		Cooling	Proportionalband Kühlen
	4.00		Proportional band	Latermal - 2 Charles Con
c. 1Ł	4.00		Cooling Integral	Integralzeit für Kühlen time
c.db	1.00		Cooling derivative	Differentialzeit für Kühlen time
с.Р.Н	100.0		Cooling Power	Obere Stellgradbegrenzung für Kühlen High
cPL	0.0		Cooling Power	Untere Stellgradbegrenzung für KühlenLow
r5t.	0		ReSet	Manuelles Zurücksetzen
P. 5	0.0		Power reSet	Proportionalbandverschiebung
Rr5	0		Anti - reSet	Antireset
FFd	0.0		Feed Forward	Wert Vorausregelung
SoF	0.0		SoFt start	Softstartzeit
H9. 1	-1		HYsteresis 1	Hysterese für Alarm 1
H4'5	-1		HYsteresis 2	Hysterese für Alarm 2
HY.3	-1		HYsteresis 3	Hysterese für Alarm 3
НЬ.Е	30	<b>  </b>	Hb time	Wartezeit für HB-Alarmauslösung
Lb.E	0.0		Lba time	Wartezeit für LBA-Alarmauslösung
Lb.P	25.0		Lba Power	Leistungsbegrenzung bei LBA-Alarm
FRP	0.0		Fault Action Power	Leistung bei Fühlerbruch
G.SP	0.0		Gradient SetPoint	Sollwertgradient
Menü 5Er		1 '		1
Eod	1	<b>  </b>	Instrument Code	Kennung des Gerätekodes
5rP	1		Serial Protocol	Protokoll für die serielle Schnittstelle
ЬЯи	4		bAudrate	Wahl der Baudrate
PRr	0		PArity	Wahl der Parität
5. In	0		S. Input	Eingänge des virtuellen Instruments
5.Du	0		S. Output	Ausgänge des virtuellen Instruments
5.8 (	0		S. User Interface	Benutzeroberfläche des virtuellen Instruments

Bestellkode	Default	CONF	Acronyr	n	Besc	nreib	ung							
Menü InP	3.2.4.1				, = 220.		3							
5P.r	0		SetPoint	remote	Externer Sollwert									
E SP	0		Fühlertyp, Signal, Freigabe Linearisierung usw.											
FLE	0.1	type of Probe  7.1 FiLter					Digitalfilter am Eingang							
FLd	0.5		FiLter di	splav			für An							
dP.5	0		dot Posi				malpunl	kts für E	ingang	sskala				
Lo.5	0		Low Sca					nze Haı						
H.5	1000		High Sca					nze Hau						
oF5	0		oFfSet					aupteing		· J				
FŁ.2	0.1		Filter 2					n Hilfsei						
L5.2	0.0		Limit Sca	ale 2				nze Hilf		na				
H5.2	100.0		High Sca					nze Hilfs		_				
OF.2	0.0		OFfset 2					Ifseinga		3				
LoL	0		Low Lim							lluna de	es Sollwe	erts und		
	Ū			•			ten Ala			ug u	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ito dila		
H)L	1000		High Lim	nit					Finstel	luna de	s Sollwe	rts und		
71,=	1000		' "g''				ten Ala		Linotoi	iang ao	0 000	rto arra		
Menü 🗓 թե		1	1		1 401 4	DOOIG	torr 7 tia							
R tr	0		Alarm 1	reference	Wahl	der F	Bezuasi	größen .	Alarm 1					
R2,-	0		Alarm 2					größen .						
R3,r	0		Alarm 3					_						
R (E	0		Alarm 1			Wahl der Bezugsgrößen Alarm 3  Typ Alarm 1								
R2.E	0		Alarm 2											
R3£	0		Alarm 3		Typ Alarm 2 Typ Alarm 3									
НЬЯ	4		Hb Func		Funktionen Alarm HB									
rL.1	2		reference		OUT 1 Zuweisung Bezugssignal									
rL.2	0		reference			OUT 2 Zuweisung Bezugssignal								
rL.3	3		reference			OUT 3 Zuweisung Bezugssignal								
- L.4	4		reference			OUT 4 Zuweisung Bezugssignal								
[E. I	20		Cycle tin			Zykluszeit OUT 1 (HEIZEN oder KÜHLEN)								
CF'5	20		Cycle tin			Zykluszeit OUT 2 (HEIZEN oder KÜHLEN)								
Ct.3	20		Cycle tin			Zykluszeit OUT 3 (HEIZEN oder KÜHLEN)								
EE.4	20		Cycle tin			Zykluszeit OUT 4 (HEIZEN oder KÜHLEN)								
rEL	0		Alarm fa			Zustand der Alarme bei Fühlerbruch								
Roo	0		Analogu			OUT W Zuweisung Signal oder Bezugswert								
L.An	0		Low Ana			Skalenuntergrenze Analogausgang								
НЯп	1000		High Ana			Skalenobergrenze Analogausgang Skalenobergrenze Analogausgang								
Menü Pro	1000	<u> </u>	i riigii Ali	alogue	i Oraic	,,,,,,,,	rgrenze	Allalo	jaasyai	19				
Pro	0	1	Protection	n	Schu	tzkod	e für 7ı	ugriff au	f die Pa	aramete	r			
Menü Xrd		<u> </u>	1 1 10160110	· · · ·	ı Ochu	u	J IUI ZI	agiiii au	. GIO I E					
Hd. I	0		Hardwar	e 1	Freins	abe M	ultiset I	FD-7ust	and und	Virtuelle	s Instrum	ent		
EEr	6		Control	<del>-</del>		Freigabe Multiset, LED-Zustand und Virtuelles Instrument Regelungstyp								
ALA	1	1	Alarm nu	ımber		Wahl der Anzahl freigegebener Alarme								
but	0		button			Funktion der Taste M/A								
ďū	0		DiGital						ngs 1 (	0 53)	<u> </u>			
ď2	0		digital 2		Funk	Funktion des Digitaleingangs 1 (0 53) Funktion des Digitaleingangs 2 (0 53)								
d5P	0		diSPlay					olays SV	/					
Ld. I	1		Led 1			tion L								
Ld.2	10	-	Led 2				ED 2							
L d.3	20		Led 3		Funk	tion L	ED 3							
N° Default	CONF	N° Def	ault CONF	: N°	Default C	ONE	N°	Default	CONE	N°	Default	CONE		
Delauli	-	Del	55141	-1				_ J.auit	10.11		_ J.auit			

N°	Default	CONF												
S.00	0		S.08	250		S.16	500		S.24	750		S.32	1000	
S.01	31		S.09	281		S.17	531		S.25	781		S33	0.00	
S.02	62		S.10	312		S.18	562		S.26	812		S.34	0.00	
S.03	94		S.11	344		S.19	594		S.27	844		S.35	0.000	
S.04	125		S.12	375		S.20	625		S.28	875				
S.05	156		S.13	406		S.21	656		S.29	906				
S.06	187		S.14	437		S.22	687		S.30	937				
S.07	219		S.15	469		S.23	719		S.31	969				